

## 6 お手入れの仕方



**警告**

お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからおこなってください。  
●感電やけがをするおそれがあります。

警告		注意	
	本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないこと。 ●感電、ショートのおそれがあります。		やわらかい布、スポンジを使ってください。 ●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。

### ■お手入れの仕方


#### 本体

●汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

#### フィルター

下記の手順に従って行ってください。

- 1 本体の前面カバーの爪をひっぱりロックを外してください(2箇所)
- 2 フィルターを取り外す
- 3 フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
- 4 フィルターをセットする
- 5 前面カバーを本体にセットし、爪がパチンと音がするように取り付ける



#### フィルターの交換-約6ヶ月ごと(1日8時間運転の場合)

●フィルターが破れたり、汚れがひどくなったり、損失した場合等は、交換用フィルターと交換してください。交換用フィルターをお求めの際は、お客様ご相談センター(P6参照)にご連絡ください。

#### 収納

- お手入れ後、付着した水を拭き取り、日陰で乾かします。
- 包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ湿気の少ないところで保管してください。

## 7 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
温風がでない	送風の入/切で「消臭のみ」運転になっていませんか？
温風が止まる	人の動きがなくなり自動運転が停止したため。
自動時、入室しても作動しない	センサーの向きが正しくなるように設置されていますか？
消臭能力が感じられない	フィルターの向きが正しくセットされていますか？
全く作動しない	差込プラグがしっかりコンセントに差し込まれていますか？
使用時に異常な音や振動がある	<b>ただちに使用を中止</b>
本体が異常に熱い	
こげくさい臭いがする	
電源コード・プラグが異常に熱い	
破損した	●お願い このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

## 8 アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

#### お客様ご相談センター

**048-987-2161**

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

\*修理は持ち込み修理とさせていただきます。\*

## 9 保証書(持込修理)

品番/	TSH-731	人感センサー付セラミックファンヒーター
お客様様	お名前	様
	ご住所	
	お買い上げ日	年 月 日
	取扱販売店	住所
		保証期間/お買い上げ日より 本体 1年(消耗品及び付属品は除く)

**持込修理** 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
  - 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
  - 4.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。  
(ト) 本書のご提出がない場合。  
(チ) 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
6.本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

#### 修理メモ



愛情点検

#### 長年ご使用の人感センサー付セラミックファンヒーターの点検をぜひ!

- |                    |  |      |   |
|--------------------|--|------|---|
| このようなことは<br>ありませんか | ●電源コードや差込プラグが異常に熱い。<br>●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。<br>●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。<br>●その他の異常・故障がある。 | ご使用中 | 故障や事故防止のため、<br>スイッチを切り、<br>差込プラグを抜いて、<br>必ず販売店に<br>ご相談ください。 |
|--------------------|--|------|---|

**TEKNOS**

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp


**TEKNOS**

TSH-731  
人感センサー付セラミックファンヒーター

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

(家庭用)



- P.1 1.安全上のご注意
- P.2 2.各部のなまえ
- P.2 3.仕様
- P.3~4 4.ご使用方法
- P.4 5.知っておいていただきたいこと
- P.5 6.お手入れの仕方
- P.6 7.修理を依頼される前に
- P.6 8.アフターサービスについて
- P.7 9.保証書













## 1 安全上のご注意

●ご使用前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



絵記号の例  
 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。  
 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告	
	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。
	吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。

注意	
	差込プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。
	乾燥など、他の用途に使用しない。 ●加熱して発火することがあります。
	ぬれた手で差込プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。
	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを噛め、火災の原因になることがあります。
	外出する際は電源を切り電源プラグを抜いてください。 ●火災の恐れがあります。

## 2 各部のなまえ

本体 ※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。



## 3 仕様

チャイルドロックについて  
 モードボタンと温風ボタンを同時に約3秒間押すとボタンの操作を禁止することができます。電源入/切、どちらの状態のときでも有効です。(入状態の時、チャイルドロックがかかっている場合電源切のボタンは動作します。)


定 格	交流100V 50/60Hz		
消 費 電 力	50Hz:1200W	質 量 (約)	2.1 kg
	60Hz:1100W	電源コード(約)	約1.9m
寸 法 (約)	奥行111mm×幅240mm×高さ332mm		

\*この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## 4 ご使用方法

### ご使用前の確認


前面カバーをはずし、フィルターがセットされていることを確認する。  
 ※フィルターは不織布の面が本体(内側)にくるようにセットしてください。  
 ※フィルターを取り付けずに運転すると火災や故障の原因になることがあります。



※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

消臭フィルターの交換は半年に1回が目安

### 使用場所について

 火災・やけどの恐れあり

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
- コードを傷つけたり、加工したりしない。  
\*無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
- 本体に水等の液状のものをかけない。


使用例: トイレや脱衣場

### 運転・停止のしかた

- 差込プラグをコンセントに入れる**
- 電源「入/切」ボタンを押す**  
 ・初めは自動的に「人感センサー」運転となり、人の動きを感じます。  
 ・人がいる場合、送風(消臭)運転を続けます。(自動ランプ点灯)  
 ・人がいなくなると、3分後に送風(消臭)運転を停止し、待機状態になります。(自動ランプ点滅)  
 ・再び人を感じると、以前の設定状態で運転を開始します。
- 「自動」か「連続運転」を選ぶ**  
 ・人の動きを感じて自動的に運転するか、人感センサーを動作させず連続運転をするかを選びます。
- 温風の「入/切」を選ぶ**  
 ・温風ボタンを押すと、1200W(強)ランプが点灯して温風(暖房)と送風(消臭)の同時運転をします。  
 ・再度、温風ボタンを押すと、600W(弱)もう一度押すと送風に戻ります。
- 運転を中止する**  
 ・温風ボタンを「切」にして、電源「送風入/切」ボタンを押し、「切」にして運転を中止してください。  
 \*詳細は4ページの「運転内容について」をご覧ください。

### センサーについて

本体の人感センサーを人の動きを感知する方向へ向けてください。  
 ●人の動きが止まると感知しません。  
 ●直射日光が当たると誤作動の原因になります。



### 運転内容について

お部屋の状況	空室のとき	入室したとき (人の動きを感じて運転)	空室になると (人がいなくなると)
自動(人感センサー運転)	運転は停止しています ・温風ランプ点滅 → ☀ ・自動ランプ点滅 → ☀	自動運転します ・温風ランプ点灯 → ● ・自動ランプ点灯 → ●	[温風]は約2分30秒間温風運転してから送風に切り換わります [送風]は約30秒間消臭運転してから自動停止します ・温風ランプ点灯 → ● 2分30秒後点滅 → ☀ ・自動ランプ点灯 → ● 2分30秒後点滅 → ☀
		運転は停止しています ・自動ランプ点滅 → ☀	自動運転します ・自動ランプ点灯 → ● 約3分間送風運転してから自動停止します ・自動ランプ点灯 → ● 3分後点滅 → ☀
連続運転	(トイレや脱衣場へ入る前に室内を暖めておきたい時に使います) 連続運転します		

- ▲ 温風連続使用時：操作をしない時間が4時間を過ぎますと、安全のため、電源が切れます。
- ▲ 人感センサー時：操作しない時間が12時間を過ぎますと、安全のため、電源が切れます。

## 5 知っておいていただきたいこと

- フィルターをはずして使わない  
●本体内のホコリがたまり、故障の原因となります。
- 締め切ったお部屋での使用時は、ときどき換気を  
●換気機能は付いていません。
- 約45度以上に倒れると自動的にスイッチが切れる  
●運転の内容を選び直してください。
- 直射日光の当たる場所に置かない  
●センサー誤作動の原因となります。