



フルリモコンタイプ30cm 5枚羽根卓上扇風機(家庭用) KI-1040FB

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

必ず守ってください	2~4
効果的な使い方	5
各部の名前	6
組み立て方	7
正しい使い方	8
故障かな?と思ったら	9
お手入れのしかた	10
おもな故障	10
アフターサービスについて	11
保証書	裏表紙

ご使用の前に、以下の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。

●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

警告 警告を無視して取り扱うと、万一の場合には重傷を負う可能性があります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわないでください。
感電や火災のおそれがあります。

本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショート、感電のおそれがあります。

羽根、ガードをつけついでモーターを運転しないでください。
けがをするおそれがあります。

お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。
差込プラグを差し込んだままでお手入れは感電のおそれがあり危険です。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるい時は使用しないでください。
感電やショートして発火することがあります。

本機は、日本の家庭用電源（100V）で使用してください。海外では使用できません。
異なる電源電圧での使用は火災や感電の原因となります。

100V ONLY

注意 注意を無視して取り扱うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組み立て前に差込プラグを差し込んでください。
感電や火災のおそれがあります。

異常な振動が発生したらすぐに使用を中止してください。
羽根やガードが外れ、けがをするおそれがあります。

製品を濡らしたり、濡れた手で扱わいでください。
感電のおそれがあります。

扇風機カバーをご使用の場合、ホコリなどがつまった状態ではご使用にならないでください。
モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く
また、感電やショートして発火することがあります。

特に注意いただきたいこと

●羽根、ガードを取り付けずにモーターを運転させないでください。
けがをする恐れがあります。

●運動中は特に力のこもった手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。
けがをしたり、破壊したりします。特に小さなお子さんは注意してください。

●乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間開封扇風を当てないでください。

●使用中(羽根が回っている間)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。

●カーテンなどを吸い込んだり、音楽が妨げられない安定した場所で使用してください。
衝撃したり、モーター不調の原因になります。

お手入れのしかた

●必ず、本体のスイッチを切って、差込プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯や台所用洗剤を浸した布で拭き取った後、さらに柔らかい布でよく乾拭してください。

●モーターはよく汚れを取ってから、サビ防止としてシャフトに薄くミン油を塗ってください。

●シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンジル、アルコール、化学うすきん等で拭かないでください。

●上部は製品改良のため予めなく変更することがあります。

●この扇風機は、日本国内のみで、海外では電源・電圧が異なりますのでご使用ください。

●お読みになられた後も大切に保管してください。

●お手入れのしかた

●必ず、本体のスイッチを切って、差込プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

●羽根、本体の汚れは、ぬるま